

tuotenumero: **12-ep6** + värikoodi

Asennuksen voi suorittaa irrottamatta pohjamuovia.



- asenna päätytulpat putkiin
- mittaa päätykiinnikkeille 2 kpl porauspaikat puskuriin, merkitse ensin pyörän eteen reikä
- poraa puskuriin 12mm reiät kartio / askelporalla, ( varmistu ettei porauksen tiellä ole mitään esteitä )
- paina kumimutterit reikiin
- kiinnitä lyhyt korvallinen pyörän eteen, **sen lippa osoittaa auton alle päin**
- kiinnitä pitkä 99 korvallinen sisempään reikään, **sen lippa osoittaa eteenpäin**
- kiinnitä putki päädyistä korvallisiin puskuria vasten.
- väännä korvallisia niin että kumimutterit ei jää kampeuksiin.
- merkitse keskimmäinen kiinnitys toisen lyhyen korvallisen avulla ja poraa sille 12mm reikä.
- kiinnitä keskimmäinen korvallinen ja väännä sen asento sopivaksi.
- säädä putkien asento ja kiristä liitokset.

**KUMIMUTTERITA EI SAA KIRISTÄÄ LIIKAA, KIREYS ON SOPIVA KUN KUMIKAULUS PURISTUU n. 1 mm**



MITAT: A=60mm, B=75mm, C=555mm, D=35mm