

PYÖRÄKAARISARJAN ASENNUSOHJE Vito W 447 alk. 2014 >

Lokasuojakaarisarja **12-ls-A123-m8** sisältää:

- Vasen etuosa 2 kpl
- Oikea etuosa 2 kpl
- Vasen takaosa 2 kpl
- Oikea takaosa 2 kpl
- 2 muovinastaa

Tarvittavat työkalut:

- porakone
- 6 mm poranterä
- alkoholi / rasvanpoistoaine + mikrokuitupyyhe
- verhoilukiinnikkeen irrotustyökalu / litteä ruuvimeisseli
- Philips-ruuvimeisseli

Valmistelu:

Sarja on tarkoitettu asennettavaksi sellaisenaan, emme suosittele sarjan maalausta.

Puhdista asennusalue alkoholi / rasvanpoistoaineella autovahan ja pinttyneen lian poistamiseksi.

Oikea asennuslämpötila on tärkeää.

Asennuksen aikana ajoneuvon maalipinnan ja teipin on oltava 15°C - 30°C välillä teipin tarttuvuuden varmistamiseksi. Anna auton lämmetä sisällä tai lämmitä maalipinta lämpöpuhaltimella ennen asennusta.

Huom. Asennuksen jälkeen teippi saavuttaa maksimipidon 24h tunnin päästä asennuksesta. Tänä aikana ei liitoksiin saa kohdistua sade / pesuvesiä tms liuottimia.

ETUKAARET ASENNUS

1. Poista mahdolliset roiskeläpät tai irrota sisälokasuojan muovinastat. Nastat käytetään uudelleen asennuksessa, roiskeläpät jää pois.



Ennen asennusta on erittäin tärkeää testata osien sopivuus ja varmistua että sinulla on oikea osa. HUOM! Kun teippi on tarrannut kiinni, osaa ei voi enää irrottaa vahingoittamatta teippiä!

2. Taita teippien suojanauhojen päät näkyviin kuvan osoittamalla tavalla.

3. Kohdista alempi osa muovinastan reikään . **Pidä kaarta irti lokasuojasta.**



4. Aseta kaaren reuna lokasuojan alareunaa vasten ja paina myös ylöspäin varmistuen että muovikaari päättyy etupuskurin ja pyöränkaaren saumaan.

5. Vedä pois ensin alemman teipin suojanauha ja sitten ylemmän teipin suojanauha.



6. Asenna etukaaren toinen osa jatkoksi etupuskurin ja pyöränkaaren saumasta.

7. Paina teippialueet läpeensä noin 10 kg voimalla teippien tarttumiseksi kunnolla kiinni.

TAKAKAARET ASENNUS

Poista autosta mahdolliset roiskeläpät, ne jää pois.

1. Testaa ennen asennusta osan istuvuus. Taita teipin suojanauhan päät näkyviin.
2. Kohdista takakaaren osat takapuskurin ja pyöränkaaren saumaan. Aseta kaaren reuna lokasuojan alareunaa vasten ja paina kevyesti.
3. Vedä ensin pois alemman teipin suojanauha ja sitten ylemmän teipin suojanauha.



4. Paina teippialueet läpeensä noin 10 kg voimalla teippien tarttumiseksi kunnolla kiinni.
5. Poraava puskurin alaosaan 6 mm reikä kaaressa olevan reiän läpi.
6. Asenna muovinasta reikään.

