

**MASKIN TOP-SPOILERIN ASENNUSOHJE Vito W 447 alk. 2014**

tuotenumero 12-egy-m1



Puhdista asennusalue alkoholi / rasvanpoistoaineella autovahan ja pinttyneen lian poistamiseksi.

Oikea asennuslämpötila on tärkeää.

Asennuksen aikana ajoneuvon maalipinnan ja teipin on oltava 15°C - 30°C välillä teipin tarttuvuuden varmistamiseksi. Anna auton lämmetä sisällä tai lämmitä maalipinta lämpöpuhaltimella ennen asennusta.

**Huom. Asennuksen jälkeen teippi saavuttaa maksimipidon 24h tunnin päästä asennuksesta. Tänä aikana ei liitoksiin saa kohdistua sade / pesuvesiä tms liuottimia.**

1. Sovita listaa konepeltiin ja merkitse keskialueelle sivusuunnan asennusmerkit teipeillä.
2. Taita 2-puoliteippien suojanauhojen päät näkyviin kuvan osoittamalla tavalla.
3. Kohdista lista asennusmerkkeihin ja paina listaa kevyesti puskuun konepellin alareunaan.
4. Vedä yläpuolelta ensin alemman ( 1. ) teipin suojanauha ja sitten ylemmän teipin suojanauha.
5. Paina teippialueet läpeensä noin 10 kg voimalla teippien tarttumiseksi kunnolla kiinni.